



Information zur zerstörungsfreien Demontage zu Wartungszwecken

- **Saugschlauch**

Gegebenenfalls nehmen Sie den Saugschlauch ab. Drücken Sie dazu die Taste am Anschlussstück des Saugschlauches. Drehen Sie das Anschlussstück eine viertel Umdrehung zur Seite. Ziehen Sie den Saugschlauch vom Ansaugstutzen ab.

Eine weitere Demontage ist zu Wartungszwecken nicht vorgesehen.

- **Saugeinlass**

Zur Inspektion des Saugeinlasses nehmen Sie den Saugschlauch, wie oben beschrieben, ab. Eine weitere Demontage des Saugeinlasses ist nicht möglich.

- **Motor**

Am Motor sind keine Wartungsarbeiten vorgesehen. Für den Austausch von defekten Bauteilen wenden Sie sich bitte direkt an den THOMAS Kundendienst.

- **Gehäuse**

Wartungsarbeiten am Gehäuse sind, außer der Reinigung der Oberfläche, nicht vorgesehen.

Gehäuse des Gerätes, Staubraum und Zubehörteile reinigen

Verwenden Sie ein leicht feuchtes, weiches Tuch, um das Gehäuse, den Gehäusedeckel und den Staubraum des Gerätes zu reinigen und um Verunreinigungen am Ansaugstutzen und an den Düsen zu entfernen.

- **Kabel**

Am Anschlusskabel sind keine Wartungsarbeiten vorgesehen. Für den Austausch von defekten Bauteilen wenden Sie sich bitte umgehend an den THOMAS Kundendienst.

Informationen zur Demontage in Bezug auf Recycling, die Rückgewinnung und Entsorgung am Ende der Lebensdauer

- **Motor**

Nach Öffnen des Gehäuses kann der Motor entnommen werden. Die Trennung der Kupferanteile sollte von einer Fachfirma vorgenommen werden.

- **Akkumulatoren**

sind nicht enthalten.