

## Einlernen der Funkfernbedienung THOMAS crooSer



- Netzstecker des Gerätes in eine Steckdose stecken.



- Gerät einschalten, dann leuchtet die Anzeige **Eco Power**.



- Die **Plus-** und **Minustaste** der Funkfernbedienung gleichzeitig drücken.



- Die Filterwechselanzeige (**FILTER CHANGE**) blinkt 3 x, die Funkfernbedienung ist jetzt eingelernt.